BOS (Boost)

Alpha direct Regler 55 Matrix · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/55-matrix/bos/



Die Funktion »Boost« bietet die Möglichkeit, für eine Dauer zwischen 5 und 120 Minuten den Modus »Automatik« außer Kraft zu setzen und den Raum in dieser Zeitspanne aufzuheizen oder zu kühlen.

Voreinstellung: 30 Min.

Die eingestellte Zeit wird im Display als Countdown heruntergezählt.

ACHTUNG

Die Boost-Funktion wird auch bei Erreichen der hinterlegten Solltemperatur nicht unterbrochen. Dies erfolgt nur durch Ablauf des Countdown oder durch manuelles Beenden im Menü **BOS**.

HINWEIS

Befindet sich das Thermostat im Modus »Kühlen« (durch ein automatisches CO-Signal oder ein manuelle Umschalten im Menü **WMO**), wird der Menüpunkt **BOS** im Display nicht angezeigt und steht zur Parametrierung nicht zur Verfügung.