DIF (Hysterese)

Alpha direct Regler 55 Matrix · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/55-matrix/dif-hysterese/



HINWEIS

Nur aktiv bei aktiviertem Modus CMO: HYS

Einstellung der Hysterese im 2-Punkt Betrieb / Hysterese-Betrieb. Auswahl von 0,5 K bis zu 2 K Differenz zwischen Soll-Temperatur und Ist-Temperatur.