ELO / EHI (Sollwertbegrenzung)

Alpha direct Regler 55 Matrix · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/55-matrix/elo-ehi/



Einstellung des maximalen und minimalen Sollwertbegrenzers **bei Nutzung des externen Raumfühlers**. Einstellbereich zwischen 5 °C und 30 °C (41 °F und 86 °F). Somit wird die Solltemperatureingabe begrenzt.

Voraussetzung für die Benutzung:

- Im Sensor-Modus (→ SMO) eingestellter externer Raumfühler A2 oder A2F

ELO: Sollwertbegrenzer für niedrigste Temperatur

EHI: Sollwertbegrenzer für höchste Temperatur