Inbetriebnahme-Modus

Alpha direct Balance Switch Basisstation · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/alpha-direct-balance-switch-basisstation/inbetriebnahme-modus/

Nach jedem Einschalten der Versorgungsspannung oder einer Änderung der Parametrierung über die App erfolgt ein 30-minütiger Inbetriebnahme-Modus. In dieser Zeit werden die Reglersignale 1:1 an die parametrierten Ausgänge durchgeschaltet. Der Pumpen- und der Boilerkontakt arbeitet mit den parametrierten Einschaltverzögerung- und Nachlaufzeiten. Während dieser 30 Minuten werden die Eingangssignale analysiert und zur Berechnung des Abgleichs, der nach dem Inbetriebnahme-Modus startet, verwendet. Die Reglersignale werden auch fortlaufend im Betrieb analysiert und Änderungen im Regelverhalten umgesetzt.