LED Signalisierung

Alpha direct Balance Switch Basisstation · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/alpha-direct-balance-switch-basisstation/led-signalisierung-2/

Funktion	Farbe	Erklärung
Boiler	Grün	**An**: Boileranforderung aktiv **Aus:** Boileranforderung inaktiv
Pumpe	Grün	**An**: Pumpenanforderung aktiv **Aus**: Pumpenanforderung inaktiv **Blinkt**: Temperaturbegrenzer/Taupunktsensor aktiv
Netzspannung	Grün	**An:** Gerät in Betrieb **Aus**: Gerät außer Betrieb **Blinkt:** Inbetriebnahme-Modus aktiv
Sicherung	Rot	**An:** Sicherung defekt
Change Over	Blau	**An:** Modus Kühlen aktiv **Aus:** Modus Heizen aktiv
8× Raumregler	Grün	**An**: aktives Reglersignal, Heizanforderung **Aus:** inaktives Reglersignal, keine Heizanforderung **Blinken (lang – kurz)**: aktives Reglersignal, Heizanforderung, Raum nimmt derzeit nicht am Lastenausgleich teil **Blinken (lang – lang):** Anzeige Kühlen-Sperren
Werksreset	Rot	Power-LED blinkt für 5 sec. schnell rot, alle anderen LEDs sind aus
FirstOpen Funktion	Grün/ Orange	Power-LED blinkt abwechselnd grün/orange + Eingangs LEDs sind während der Funktion an; alle anderen LEDs (Pumpe, Boiler, CO, etc.) wie in Normalbetrieb
ManualOpen Funktion	Grün/ Orange	Power-LED blinkt abwechselnd grün/orange + CO-LED blinkt + alle anderen LEDs (Eingangs-LEDs Pumpe, Boiler, etc.) wie in Normalbetrieb