Automatische Wärmeverteilung

Alpha direct Balance Basisstation · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/alpha-direct-balance/automatische-waermeverteilung/

Wie funktioniert der automatische hydraulische Abgleich?

Die Wärmeanforderungen der verschiedenen Kreise werden vom Algorithmus aufgenommen und dieser verteilt die Öffnungszeiten der thermischen Stellantriebe gleichmäßig über einen fest definierten Zeitraum. Somit werden auch in hydraulisch NICHT abgeglichenen Systemen alle Kreise mit ausreichend Wärme versorgt, da nicht alle Kreise gleichzeitig versorgt werden. Diese Vorgehensweise funktioniert nur bei trägen Heizsystemen wie Flächenheizungen.

Detaillierte Informationen zum automatisierten hydraulischen Abgleich und staatliche Fördermöglichkeiten finden sie im Kapitel Automatisierter hydraulischer Abgleich