LED Signalisierung

Alpha direct Balance Basisstation · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/alpha-direct-balance/led-signalisierung/

Funktion	Farbe	Erklärung
Boiler	Grün	**An**: Boileranforderung aktiv **Aus:** Boileranforderung inaktiv
Pumpe	Grün	**An**: Pumpenanforderung aktiv **Aus**: Pumpenanforderung inaktiv **Blinkt**: Temperaturbegrenzer/Taupunktsensor aktiv
Netzspannung	Grün	**An:** Gerät in Betrieb **Aus**: Gerät außer Betrieb **Blinkt:** Inbetriebnahme-Modus aktiv
Sicherung	Rot	**An:** Sicherung defekt
Change Over	Blau	**An:** Modus Kühlen aktiv **Aus:** Modus Heizen aktiv
Heizzonen (HZ)	Grün	**An:** HZ aktiv **Aus:** HZ inaktiv **Blinkt:** HZ aktiv; Kein Lastenausgleich