App-Funktionen

Balance NFC App · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/balance-nfc-app/app-funktionen-nfc/

Funktion	Beschreibung	Anzeige
Konfiguration		
Raumbenennung	Auswahl Raumbenennung je Heizzone aus einer Liste (z. B. Abstellraum, Hobbyraum, Wohnzimmer, Küche, etc.), individuelle Raumbenennung möglich	
Stellantriebszuordnung	freie Zuordnung Stellantriebe zu Heizzonen Für jeden Stellantrieb kann einzeln Kühlen gesperrt werden.	
Parameter und Schutzfunktionen	Auswahl der Parameter / Schutzfunktionen für - Boiler - Pumpe - Ventile - Modbus Mögliche Parameter / Schutzfunktionen: - Einschaltverzögerung - Nachlaufzeit - Pumpenschutz - Ventilschutz - Baudrate / Parity / Adresse	
Schreiben und Lesen		
Schreiben		

Konfiguration in Gerät schreiben	Einstellungen werden auf die Basisstationen geschrieben	Bereit zum Scannen: **Halte dein Smartphone nahe dem NFC-Tag** Anzeige: **Die Konfiguration wurde erfolgreich in das Gerät übertragen.** oder **Fehlermeldung** Vorgang wiederholen: Das mobile Endgerät wurde zu früh bewegt oder sollte genauer ausgerichtet werden.
Konfiguration als Vorlage speichern	Eingelesene Einstellungen werden als Datei im Speicher des mobilen Endgeräts abgelegt. Mögliche Nutzung der Datei: Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt einlesen.	Bitte geben Sie einen Dateinamen ein, unter dem die aktuelle Konfiguration gespeichert werden soll.
Lesen		
Konfiguration aus Gerät lesen	Auslesen der Einstellungen der Basisstation	Bereit zum Scannen: **Halte dein Smartphone nahe dem NFC-Tag** **Bei erfolgreichem Auslesen wird die ausgelesene Konfiguration in der App angezeigt.** oder **Fehlermeldung** Vorgang wiederholen: Das mobile Endgerät wurde zu früh bewegt oder sollte genauer ausgerichtet werden.

Vorlagedatei laden	**Voraussetzung für die Benutzung:** Auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Konfiguration als Vorlage. Möglichkeiten, eine Datei auf dem mobilen Endgerät abzulegen: Abgelegte Datei sichern per Befehl **Konfiguration als Vorlage speichern**	**Vorlagedatei laden** Anzeige der gespeicherten Vorlagedateien
Teilen		
Aktuelle Konfiguration als PDF teilen	Erzeugt ein Dokument (PDF) mit den Daten der aktuellen Konfiguration. Ein Verteilen des Dokuments ist über entsprechende Apps möglich.	Anzeige der Dateigröße und der zur Verfügung stehenden Apps zum Verteilen / Speichern der Datei.
Standardwerte		
Konfiguration auf Standardwerte zurücksetzen (Werksreset)	Möglichkeit, die aktuelle Konfiguration auf Standardwerte zurückzusetzen.	**Sind Sie sicher, dass Sie die Standardwerte laden und damit die aktuelle Konfiguration überschreiben möchten?**
Sonderfunktionen		

FirstOpen	Versetzt die Basisstation in den FirstOpen Modus. Alle Ausgänge werden für 10 min aktiviert.	Bereit zum Scannen: **Halte dein Smartphone nahe dem NFC-Tag** Die FirstOpen Funktion wurde erfolgreich aktiviert. Die Power LED sollte abwechselnd grün und orange blinken. Zusätzlich sollten die LEDs aller Eingänge grün leuchten. In 10 Minuten wird das System wieder in den normalen Regelbetrieb wechseln. oder **Fehlermeldung** Vorgang wiederholen: Das mobile Endgerät wurde zu früh bewegt oder sollte genauer ausgerichtet werden.
ManualOpen	Öffnet ausgewählte Stellantriebe vollständig bis zum Deaktivieren der Funktion.	Bereit zum Scannen: **Halte dein Smartphone nahe dem NFC-Tag** Die ManualOpen Funktion wurde für die gewählten Ausgänge aktiviert. Die Power LED sollte abwechselnd grün und orange blinken. Zusätzlich sollte die CO LED blau blinken. oder **Fehlermeldung** Vorgang wiederholen: Das mobile Endgerät wurde zu früh bewegt oder sollte genauer ausgerichtet werden.

Konfiguration auf Standardwerte zurücksetzen (Werksreset Basisstation)	Basisstation auf Standardwerte zurücksetzen. Die aktuelle Konfiguration in der App bleibt unberührt.	Bereit zum Scannen: **Halte dein Smartphone nahe dem NFC-Tag** Die Basisstation wurde erfolgreich auf Standardwerte zurückgesetzt (Werksreset). Die Power LED sollte für fünf Sekunden schnell rot blinken, während alle anderen LEDs ausgeschaltet sind. oder **Fehlermeldung** Vorgang wiederholen: Das mobile Endgerät wurde zu früh bewegt oder sollte genauer ausgerichtet werden.

Hinweise:

Alle Änderungen sollten nur mit entsprechendem Fachwissen durchgeführt werden. Eine falsche Einstellung kann zu Fehlfunktionen des Antriebs, zu einer Störung des Regelsystems und Folgekosten führen. Für Fehleinstellungen und deren Folgen übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

Übernahme von Änderungen nach Restart der Basisstation.