Installateur-Modus

Alpha Smart App · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-smartware/alpha-smart-app/was-bedeutet-der-modus-auto-manu/

Wofür wird der Installateurmodus benötigt?

Analog zur Parametrierung am Gerät können Experteneinstellungen im Installateur-Modus in der App vorgenommen werden. Folgende Parameter können angepasst werden:

- Entfeuchtung
- Belegung von Schaltausgängen
- CO-Pilot
- Pumpe
- Boiler
- Notbetrieb
- Ventilschutzfunktion
- Pumpenschutzfunktion
- Entriegelung First Open
- Taupunktwächter
- Raumbezogen gültige Parameter
- Temperatur Urlaub

Details zu den Einstellungen sind der Einbauanleitung der Alpha Smartware Basisstation zu entnehmen (→ https://faqdoc.info/docs/alpha-smartware/alpha-smartware-basisstation-downloads/)

: **Achtung!** :
Durch die Eingabe nicht valider Parameter kann das System instabil werden und ausfallen. Einstellungen dürfen nur von einer Fachkraft* vorgenommen werden

* *Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten.*

Dieser Bereich ist passwortgeschützt.

Um in den Installateurmodus zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der App **Sonstiges** > **Installateur-Modus**.
2. Um den Installateur-Modus zu aktivieren muss der folgende Code eingegeben werden: `951`.