Modus Auto / Manu

Alpha Smart System Flächentemperierung · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-smartware/alpha-smart-system-flaechentemperierung/modus-auto-manu/

Was bedeutet der Modus Auto / Manu?

In der App kann zwischen dem Automatik- und manuellem Modus umgeschaltet werden. Im Automatikmodus wird der Raum auf die in den Heizzeiten hinterlegten Solltemperaturen eingeregelt. Im Gegensatz dazu wird im manuellen Modus die eingestellte Solltemperatur konstant gehalten.