# Urlaubsmodus

Alpha Smart System Flächentemperierung · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-smartware/alpha-smart-system-flaechentemperierung/urlaubsmodus/

## Was ist der Urlaubsmodus?

Bei aktiviertem Urlaubsmodus regelt die Basisstation alle Heizzonen auf eine frei einstellbare Solltemperatur, die pro Raum zwischen 5 °C und 30 °C einstellbar ist (gültig auf Standortebene).

## Urlaubsmodus aktivieren / deaktivieren

### In der App

In der App kann der Urlaubsmodus aktiviert und deaktiviert werden. Ist der Urlaubsmodus aktiviert, werden alle Räume auf eine parametrierbare Absenktemperatur geregelt. Der Standardwert beträgt 16 °C.
**Hinweis**: Diese Einstellung gilt nur für die Basisstation, mit der das Raumbediengerät gepairt ist.

### Am Raumbediengerät

Am Raumbediengerät kann der Urlaubsmodus durch Änderung der Solltemperatur deaktiviert werden.

Deaktivieren des Urlaubsmodus' aktiviert den vorherigen Betriebsmodus.

Befindet sich die jeweilige Heizzone im Modus **Automatik**, wird bis zum nächsten Schaltzeitpunkt im Modus **Manuell** geregelt. Danach wird der Modus **Automatik** wieder aktiviert.