Pairing aufheben

Alpha RF light Basisstation · https://faqdoc.info/systemauswahl/arfl/arfl-base/pairing-aufheben/

Lange drücken: ≥ 3 sec, ≤ 10 sec

Kurz drücken: ≥ 50 msec, ≤ 2 sec

Um das Pairing zwischen einer Heizzone und einem Alpha RF light Raumbediengerät aufzuheben, ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen:

1. **Gewünschte Heizzone an der Alpha RF light Basisstation auswählen**
   Pairingknopf (1), siehe Geräte anlernen / Pairing mind. 3 sec. gedrückt halten
   → Die LED Heizzone 1 blinkt schnell.
   → Die LEDs aller anderen Heizzonen sind aus.
   Hinweis: Für die Auswahl einer anderen Heizzone den Pairingknopf (1) erneut kurz drücken. Die LED der gewählten Heizzone blinkt schnell, die LEDs aller anderen Heizzonen sind aus. Zur Auswahl einer bestimmten Heizzone den Vorgang so lange wiederholen, bis die gewünschte Heizzone erreicht ist.
2. **Pairing aufheben**
   Pairingknopf (1) erneut mind. 3 sec. gedrückt halten
   → Bei erfolgreichem Aufheben des Pairings erlischt das Blinken der LED der gewählten Heizzone für die Dauer von 5 sec.
   Nach Ablauf dieser Zeit wechselt die Alpha RF light Basisstation automatisch in den Normalbetrieb.
3. **Das Pairing weiterer Heizzonen aufheben**
   Die Schritte 1. und 2. wiederholen.

Wird die Prozedur nicht korrekt ausgeführt, kehrt die Alpha RF light Basisstation in den Normalbetrieb zurück.