# Werksreset

Alpha RF light Basisstation · https://faqdoc.info/systemauswahl/arfl/arfl-base/werksreset/

Durch einen Werksreset an der Basisstation gehen alle Einstellungen verloren.

Pairingvorgang ggf. erneut durchführen, siehe Geräte anlernen / Pairing.

**Lange drücken: ≥ 3 sec, ≤ 10 sec**
**Kurz drücken: ≥ 50 msec, ≤ 2 sec**

---

**Ablauf**

1. Pairingknopf (1) mind. 3 sec. gedrückt halten
   → Die LED Heizzone 1 blinkt schnell.
   → Die LEDs aller anderen Heizzonen sind aus.
2. Den Vorgang so oft wiederholen, bis Heizzone 8 erreicht ist.
3. Pairingknopf (1) erneut kurz drücken.
   → Die LEDs **aller** Heizzonen blinken schnell.
4. Pairingknopf (1) mind. 3 sec. gedrückt halten.
   → Der Werksreset wird ausgeführt.
   → Das Gerät startet im Anschluss neu.

Erfolgt nach Auswahl der letzten Heizzone kein langes Drücken sondern ein kurzes Drücken des Pairingknopfs, startet die Auswahlprozedur der Heizzonen von vorn.

**Hinweis**: Wird die Prozedur nicht korrekt ausgeführt, kehrt die Alpha RF light Basisstation in den Normalbetrieb zurück.