Hinweise

Antrieb 6: 24 V modbus · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-modbus/anschluss-connection/





Versorgungsspannung





Sicherheitstransformator



(für a.c.-Versorgung) nach EN 61558-2-6 oder Schaltnetzteil (für d.c.-Versorgung) nach EN 61558-2-16. Vor der Montage und Installation Betriebsspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



Entsorgung



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Nur in von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder bei Fachhändlern entsorgen.