Fehlercodes

Antrieb 6: 24 V modbus · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-modbus/fehlercodes-2/

Fehler werden durch einen Fehlercode angezeigt. Die nachstehende Tabelle erläutert die verschiedenen Fehlercodes und Fehlerkorrekturen.

Fehlercode	Bedeutung	Beschreibung	Fehlerkorrektur
0	No error	Kein Fehler	
7	Stall	Blockade während Initialisierungsfahrt an nicht erlaubter Stelle	1. Stellantrieb von der Spannung trennen 2. Stellwelle mit dem manuellen Handversteller aus der Endlage bewegen 3. Erneute Initialisierung nach Wiedereinschalten der Spannung Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers ist der Kundendienst hinzuzuziehen.
8	Low Motor Current	Motorstrom zu gering	1. Neuinitialisierung durch Aus- und Einschalten des Stellantriebs Konnte der Fehler nach maximal drei Versuchen nicht selbsttätig behoben werden, ist der Kundendienst hinzuzuziehen.
9	Max Move Reached	Zu langes Fahren in eine Richtung	1. Neuinitialisierung durch Aus- und Einschalten des Stellantriebs Konnte der Fehler nach maximal drei Versuchen nicht selbsttätig behoben werden, ist der Kundendienst hinzuzuziehen.