Funktionsanzeige

Antrieb 6: 24 V proportional failsafe · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-proportional-failsafe/funktionsanzeige-3/

A	Display
B	LED 1
C	LED 2

Display

Symbol	Beschreibung
In	Initialisierung
↑	Fahrtrichtung ein
↓	Fahrtrichtung aus
0 – 100 %[A, B]	Stellweg
0 – 8,5 mm[A, B]	Stellweg
0 – 10 V[A, B]	Steuerspannung

[A] Je nach Einstellung, [B] Im Betrieb: Abwechselnde Anzeige

LED 1

Farbe	Beschreibung
Grün (blinkt)	Initialisierung MPx(F)
Grün (leuchtet)	Einfahren M3P
Orange (leuchtet)	Ausfahren M3P
Rot (leuchtet)	Fehler[C]

[C] Bei Fehler: 20 Minuten lang von der Spannung trennen und neu verbinden. Bei mehrfachem Auftreten Gerät austauschen.

LED 2

Farbe	Beschreibung
Grün (blinkt)	Failsafe-Betrieb, Parkposition wird angefahren
Grün (leuchtet)	Gerät betriebsbereit
Orange (leuchtet)	Betriebsbereit und Akku wird geladen
Rot (leuchtet)	Fehler[C]

[C] Bei Fehler: 20 Minuten lang von der Spannung trennen und neu verbinden. Bei mehrfachem Auftreten Gerät austauschen.