# Fehlercodes

Antrieb 6: 24 V proportional · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-proportional/fehlercodes/

Fehler werden durch einen Fehlercode angezeigt. Die nachstehende Tabelle erläutert die verschiedenen Fehlercodes und Fehlerkorrekturen.

| Fehlercode | Beschreibung | Fehlerkorrektur |
|---|---|---|
| E7 | Blockade während Initialisierungsfahrt an nicht erlaubter Stelle | 1. Stellantrieb von der Spannung trennen<br><br>2. Stellwelle mit dem manuellen Handversteller aus der Endlage bewegen<br><br>3. Erneute Initialisierung nach Wiedereinschalten der Spannung<br><br>Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers ist der Kundendienst hinzuzuziehen. |
| E8 | Motorstrom zu gering | 1. Neuinitialisierung durch Aus- und Einschalten des Stellantriebs<br><br>Konnte der Fehler nach maximal drei Versuchen nicht selbsttätig behoben werden, ist der Kundendienst hinzuzuziehen. |
| E9 | Zu langes Fahren in eine Richtung | 1. Neuinitialisierung durch Aus- und Einschalten des Stellantriebs<br><br>Konnte der Fehler nach maximal drei Versuchen nicht selbsttätig behoben werden, ist der Kundendienst hinzuzuziehen. |