ALO / AHI (Sollwertbegrenzung)

Alpha direct Regler 55 Matrix · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/55-matrix/alo-ahi/



Einstellung des maximalen und minimalen Sollwertbegrenzers **bei Nutzung des internen Temperatursensors (A)**. Einstellbereich zwischen 5 °C und 30 °C (41 °F und 86 °F). Somit wird die Solltemperatureingabe begrenzt.

Voraussetzung für die Benutzung:

- im Sensor-Modus (→ SMO) eingestellter interner Sensor A oder AF

ALO: Sollwertbegrenzer für niedrigste Temperatur

AHI: Sollwertbegrenzer für höchste Temperatur