


Anschlussplan

Alpha direct Regler 55 Matrix · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/55-matrix/anschlussplan/


1
2
3
4
5
CO
L´
L
N´
N
LOAD
16A Max
~230V/50Hz
NTC
Floor
sensor
NTC
External
sensor
6
7
8


A
1
2
3
4
5
L´
N´
N
LOAD
16A Max
L
6
7
8
t °C
Floor
Sensor
t °C
External
Sensor


B
1
2
3
4
5
L´
N´
N
CO (230 V)
Actuator
(NC/NO)
L
6
7
8
t °C
Floor
Sensor
t °C
External
Sensor

A Elektroheizung

B Wassergeführte Flächentemperierung

Klemme 6 / 7 Fußbodentemperatursensor

Klemme 7 / 8 Externer Raumtemperatursensor