CAR / CAF / CAE (Kalibrierung)

Alpha direct Regler 55 Matrix · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/55-matrix/car-caf/



- Einstellbereich: -10 K ... +10 K
- Standard: 0 K

CAR: Sollwert-Abgleich interner Temperatursensor

Voraussetzung für die Benutzung:

- im Sensor-Modus (→ SMO) eingestellter interner Sensor A oder AF

CAF: Sollwert-Abgleich Bodenfühler

Voraussetzung für die Benutzung:

- im Sensor-Modus (→ SMO) eingestellter Bodenfühler F, AF oder A2F

CAE: Sollwert-Abgleich externer Fühler

Voraussetzung für die Benutzung:

- Im Sensor-Modus (→ SMO) eingestellter Fühler A2 oder A2F