ADP (Smart Start)

Alpha direct Regler 55 Matrix · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/55-matrix/dif-adp/



Voraussetzung für die Benutzung

- Betriebsmodus RMO: AUT
- Regelalgorithmus CMO: HYS

Aktivierung oder Deaktivierung der Smart Start Funktion. Diese passt in einem Lernprozess über mehrere Tage die Soll-Temperatur vor dem nächsten Schaltzeitpunkt so an, dass die eingestellte Soll-Temperatur zum nächsten Schaltzeitpunkt schon erreicht ist.