FLT (Temperaturbegrenzer Bodenfühler)



Je nach gewünschter maximaler Fußbodentemperatur auswählbar, zwischen 25 °C und 60 °C (77 °F und 140 °F). Je nach Positionierung des Fußbodensensors und Fußbodenaufbau ist die daraus resultierende Oberflächentemperatur natürlich abweichend.

Voraussetzung für die Benutzung:

- Fußbodenfühler angeschlossen
- im Sensor-Modus (**SMO**) eingestellt: **F**, **AF**, **A2F**

ACHTUNG
Der EF 20201-N kann in Kombination mit Elektrofußbodenheizungen nicht als Sicherheitstemperaturbegrenzer verwendet werden!

→ Siehe dazu die zutreffenden Normen für elektrische Flächenheizelemente:

- **DIN EN 60335-1**
- **DIN EN 60335-2-96**