RMO (Betriebsmodus)

Alpha direct Regler 55 Matrix · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/55-matrix/rmo/



MAN

Manuell

AUT

Automatik (Standard)

VAC

Urlaub

Im Modus »Automatik« ist folgendes tagesspezifisches **Heiz**programm standardmäßig hinterlegt:

MO – FR	06:00 – 08:00	21 °C
	08:00 – 15:00	19 °C
	15:00 – 22:00	21 °C
	22:00 – 06:00	19 °C
SA – SO	06:00 – 08:00	19°C
	08:00 – 22:00	21°C
	22:00 – 06:00	19 °C

Pro Tag stehen jeweils 6 Schaltzeitpunkte zur Verfügung.

Mit dem Modus »Manuell« werden alle unter »Automatik« vorhandenen Programme so lange außer Kraft gesetzt, bis wieder auf »Automatik« parametriert wird. (siehe → PRG)

Mit dem Modus »Urlaub« werden ebenfalls alle unter »Automatik« vorhandenen Programme so lange außer Kraft gesetzt, bis wieder auf »Automatik« parametriert wird. (siehe → VAT)