SWT (Sommerzeit / Winterzeit)

Alpha direct Regler 55 Matrix · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/55-matrix/swt-off/



Die automatische Umschaltung kann aktiviert / deaktiviert werden.

HINWEIS

Voraussetzung für die automatische Umschaltung von Sommerzeit auf Winterzeit ist die App und eine aktive Cloudverbindung.