WEH (Heizungsart)

Alpha direct Regler 55 Matrix · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/55-matrix/weh/



Beim Umstellen dieser Heizungsart ist es zwingend erforderlich, den eingestellten Sensormodus (SMO) zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

WH (wassergeführt)

- maximal 10 Antriebe ansteuerbar

EH (elektrische Flächenheizung)

- maximal 16 A anschließbar
- Dauerbelastung ohne externen Raumfühler: 5 A
- Dauerbelastung mit externem Raumfühler: 12 A