Umschaltung Heizen / Kühlen

Alpha direct Balance Basisstation · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/alpha-direct-balance/umschaltung-heizen-kuehlen/

Was passiert genau beim Umschalten von Heizen auf Kühlen auf der Basisstation und „beim Regler“?

Die Basis verfügt über einen CO-Eingang. Ist dieser aktiviert, invertiert die Basisstation die Signale der Regler und gibt sie an die Stellantriebe weiter. Eine LED signalisiert den aktiven Kühlmodus.