Wartung

Alpha direct Balance Basisstation · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-direct/alpha-direct-balance/wartung-2/


Sicherung wechseln

Warnung! Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Vor dem Öffnen die Basis spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Anliegende Fremdspannungen freischalten und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.

Ursache des Sicherungsausfalls ermitteln.



Reinigung

Zum Reinigen ein trockenes, lösungsmittelfreies, weiches Tuch verwenden.