Update (OTAU)

Alpha Smart Cloud · https://faqdoc.info/systemauswahl/alpha-smartware/alpha-smart-cloud/wie-funktioniert-ein-firmwareupdate-otau/

Wie funktioniert ein Firmwareupdate (OTAU)?

OTAU steht für Over The Air Update und bedeutet, dass die Firmware der OEM Alpha Smartware Geräte über die OEM Alpha Smart Cloud upgedatet werden können. Mittels OTAU können somit neue Features ausgerollt oder Fehler behoben werden. Je nach Notwendigkeit werden dann neue Firmwareversionen über die Cloud ausgerollt.