
Geräteübersicht

Alpha RF light Raumbediengerät · https://faqdoc.info/systemauswahl/arfl/arfl-rbg/geraeteuebersicht-3/



A. Pairingknopf

B. Montageunterteil

C. Raumbediengerät

D. Sollwertsteller

E. Skala

Schneeflocke ≈ 7 °C

(I) ≈ 12 °C

(II) ≈ 16 °C

(III) ≈ 20 °C

(IV) ≈ 24 °C

(V) ≈ 28 °C

Funktionsweise Sollwertsteller: Drehen

- nach rechts: Temperatur erhöhen

- nach links: Temperatur verringern