
Manuelle Verstellung

Antrieb 6: 24 V modbus · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-modbus/manuelle-verstellung/



0,3×2 / 0,5×3



Den Schraubendreher bei einem Erreichen des Anschlags um ¼ Umdrehung zurückdrehen.