Voreinstellungen

Antrieb 6: 24 V proportional failsafe · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-proportional-failsafe/voreinstellungen-2/

Der OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Proportional Failsafe kann das Werk mit einer kundenspezifischen Einstellung verlassen. Die Eigenschaften können nachträglich per App verändern werden. (→ Kapitel App-Funktionen)

Function	Default	Optional
Force Stellkraft	125 N	100 N 125 N 150 N 200 N
Runtime Laufzeit	15 s/mm	15 s/mm 30 s/mm
Valve stroke recognition Ventilwegerkennung	ON	ON OFF (OFF= MPRF-Mode)
Display illumination Display Beleuchtung	ON	ON OFF
Drive path Stellweg	8.5 mm	2 mm ... 8.5 mm (steps of 0.1 mm)
Valve position Anzeige Ventilweg	%	% mm
Failsafe position nur für Failsafe-Varianten	0 %	0 % ... 100 %
Valve Curve Ventilkurve	Linear	Linear EQP
Bypass minimale Ventilstellung	0 %	0 % ... 50 % (steps of 1 %)

FB Range **(stem dn – stem up)** Feedback	1 – 9 V	1 – 9 V 1 – 5 V 0 – 10 V
Control voltage – start Steuerspannung – Start	0.5 V	0 V ... 10 V (steps of 0.1 V)
Control voltage – end Steuerspannung – Ende	10 V	0 V ... 10 V (steps of 0.1 V)
Actuator Mode	MPx	MPx | M3x

Beispiel:

Control voltage – start: 10

Control voltage – end: 0 negiert den Verfahrweg