Voreinstellungen

Antrieb 6: 24 V proportional · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-proportional/voreinstellungen/

Der OEM Motoric Valve Drive: 24 V Proportional kann das Werk mit einer kundenspezifischen Einstellung verlassen. Die Eigenschaften können nachträglich per App verändern werden. (→ Kapitel App-Funktionen)

Function	**Default**	**Optional**
Force Stellkraft	125 N	100 N 125 N 150 N 200 N
Runtime Laufzeit	15 s/mm	15 s/mm 30 s/mm
Valve stroke recognition Ventilwegerkennung	ON	ON OFF (OFF= MPR-Mode)
Display illumination Display Beleuchtung	ON	ON OFF
Drive path Stellweg	8,5 mm	2 mm ... 8,5 mm (steps of 0,1 mm)
Valve position Anzeige Ventilweg	%	**%** mm
Valve curve Ventilkurve	Linear	Linear EQP
Bypass minimale Ventilstellung	0 %	0 % ... 50 % (steps of 1 %)
FB range **(stem dn – stem up)** Feedback	1 – 9 V	1 – 9 V 1 – 5 V 0 – 10 V

Control Voltage (stem down) Steuerspannung – Start	0,5 V	0 V … 10 V (steps of 0.1 V)
Control Voltage (stem up) Steuerspannung – Ende	10 V	0 V … 10 V (steps of 0.1 V)
Actuator Mode	MPx	MPx / M3x

Beispiel:

Control voltage – start: 10

Control voltage – end: 0 negiert den Verfahrweg

Function	Default	Optional
Force Stellkraft	125 N	100 N 125 N 150 N 200 N
Runtime Laufzeit	15 s/mm	15 s/mm 30 s/mm
Valve stroke recognition Ventilwegerkennung	OFF (M3P) / ON (M3V)	OFF / ON
Display illumination Display Beleuchtung	ON	OFF ON
Actuator Mode	M3x	M3x MPx